

La teva sol·licitud de dorsal / placa i xip de control ha estat realitzada correctament.

Per tal de poder activar i utilitzar el bicixip que tens en propietat has de seguir el següent procediment d'activació.

- 1) Entra a la web de Mylaps, a l'enllaç <http://www.mylaps.com/en/software-firmware>
- 2) Ves al centre de la pàgina a la imatge "**FLEX manager for PRO CHIP**" i descarrega el software d'activació clicant a la imatge vermella similar al teu xip PROCHIP FLEX. Es descarregarà un fitxer executable anomenat PROCHIP FLEX.exe



MYLAPS Connect for
ProChip Flex
Transponder
(Windows)


Requires:
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.
**MYLAPS Connect is
replacing the software
FLEX MANAGER**



MYLAPS Connect for
ProChip Flex
Transponder (Apple
macOSX)

Requires:
OS X version 10.12 or
higher. **MYLAPS Connect
is replacing the software
FLEX MANAGER**

- 3) Segueix les instruccions d'instal·lació. Connecta el Xip al port USB de l'Ordinador, i, fes click a Continue:



- 4) Apareixerà la :

MYLAPS CONNECT



RT-50960

Firmware: v6

✓ Subscription 479 days valid

100%

On Expressa el temps d'Activació (Subscription days vàlid)

I el Percentatge de Bateria. Recordeu que la bateria NO es carrega. Tan bon punt el percentatge baixa del 75%, pot ser que no es detecti el xip al Pas per línia de meta. En aquest cas, heu de contactar amb bicixip@ciclisme.cat